
RFP_5
PF_15
PF_14
PF_11
PF_12
5 - 12
in Sichtachse
LSW-Element aufnehmen
1001
1013
1014
1015
PF_1
1 - 3
in Sichtachse
LSW auf 20m aufnehmen
PF_17
RFP_16
Ballfangzaun / Maschendraht
bei Netzmessung berücksichtigen
Unterlage Nr.: 16.5
Blatt: Netz_5
Netzplanung
Maßstab: 1:500
B3 Ausbau Südschnellweg
Aufgestellt
Hannover, den 05.11.2021
NLStBV, Geschäftsbereich Hannover
Im Auftrage gez. Buck